



3. Soketi delikten duvarın arkasına geçirin
4. Ekran kutusunu vidalara geçirin.

AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY ÇİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRMİYİN		REVİZYON	
İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN									
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE				MALZEME:		RESİM NO.		A3	
				AĞIRLIK:		ÖLÇEK:1:1		SAYFA 1 / 1	

Ekran montaj şablonu